

HIPEX WASH 300

Detergente Neutro Concentrado para Tecidos

ANVISA

Produto Saneante Notificado ANVISA/MS 25351630912201384
Risco 1 – RDC 042/2009
Aut. Func./MS - 3.03.448-3

EMBALAGENS

Bombonas – 20 / 50 litros

PRAZO VALIDADE

24 MESES a partir da data de fabricação

COMPOSIÇÃO

Tensoativo aniônico, solvente glicólico, sequestrantes, branqueador óptico, controlador de pH, essência, conservante e veículo aquoso.

PRINCÍPIO ATIVO

Tensoativo Aniônico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Aparência e Odor	Cor castanho com odor característico
PH solução a 1% a 25 °C	7,0 a 9,5
Densidade	1,00 a 1,08 g/cm ³ a 25°C
Solubilidade em água	Completa

FINALIDADE DE USO / APLICAÇÃO

Formulado para ser utilizado em sistemas automáticos de dosagem. Formulação completa para pré-lavagem e lavagem de roupas hospitalares com sujidades super-pesadas, pesadas e leves e na lavagem de roupas de lavanderias industriais em geral.

MODO DE USAR

HIPEX WASH 300 deve ser utilizado através de equipamento automático de dosagem. Na umectação: de 1 à 5 mL por Kg de roupa seca, nível médio de água, pelo tempo de 10 a 15 minutos e temperatura ambiente. Na Pré-Lavagem: de 4 a 7mL por Kg de roupa seca, nível baixo de água, pelo tempo de 15 a 20 minutos e temperatura ambiente. Na Lavagem: de 3 a 6mL por Kg de roupa seca, nível baixo de água, pelo tempo de 20 a 30 minutos.

DADOS DE SEGURANÇA

“Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos.” “Evite contato com a pele”. “Obrigatório utilização de EPI’s”. “Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância.” “Em caso de ingestão, não provoque vômito. Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou médico, levando o rótulo do produto.” “Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.” “Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.”